

CominoxWizard & CominoxReader



Le programme de surveillance CominoWizard permet de:

- Brancher simultanément un ou plusieurs stérilisateurs à l'ordinateur
- Voir en temps réel l'état de chaque SterilClave® branché
- Visualiser toutes les informations qui s'affichent sur l'écran
- Contrôler le graphique du cycle en temps réel
- Archiver les données des cycles effectués et les interventions de maintenance réalisées
- Visualiser à tout moment les cycles contenus dans les archives, avec la possibilité d'imprimer les données sous la forme de tableaux ou de graphiques.

Le branchement entre le SterilClave et le PC s'effectue par le biais du port série situé à l'arrière du stérilisateur et présent sur tous les modèles. En outre, pour les nouveaux modèles SterilClave, une nouveauté absolue a été introduite : un réseau local LAN permet de brancher plusieurs stérilisateurs et de gérer toutes les unités à partir d'un seul PC. Cette connexion peut être activée au moyen d'un câble réseau, par le biais du module série Ethernet (en option), ou sans fil, grâce au module série sans fil (en option).

Le programme CominoxReader transfère directement dans les archives électroniques les données concernant les cycles et les interventions de maintenance enregistrées sur la SterilCard® grâce au lecteur SterilCard pour PC (en option). CominoxReader permet de:

- Transférer les interventions de maintenance et les cycles effectués directement depuis la SterilCard vers le PC par le biais du lecteur SterilCard pour PC
- Archiver les données des cycles effectués et les interventions de maintenance réalisées
- Visualiser les cycles contenus dans les archives, avec la possibilité d'imprimer les données sous la forme de tableaux ou de graphiques.



COMINOX®

TECHNOLOGIE. STERILISATION. SECURITE.

CominoxWizard & CominoxReader

LE KIT CominoxWizard INCLUT:

- La licence d'utilisation et les instructions pour l'installation
- Le mode d'emploi
- Le CD-ROM pour l'installation
- La clé de sécurité USB
- Un câble série
- Un adaptateur série USB

ACCESSOIRES CominoxWizard

- Lecteur SterilCard pour PC
- Module série-Ethernet
- Module série sans fil

LE KIT CominoxReader INCLUT:

- La licence d'utilisation et les instructions pour l'installation
- Le mode d'emploi
- Le CD-ROM pour l'installation
- La clé de sécurité USB
- Le lecteur SterilCard pour PC

CominoxWizard & CominoxReader

Configuration minimum du PC	U.C.	
Processeur		Pentium 4
Vitesse du processeur	GHz	1
RAM	MB	512
Espace disque disponible	MB	50
Système d'exploitation		Windows XP / 2000
Résolution de l'écran	pixel	1024 x 768
Ports exclusifs pour la communication avec SterilClave		1 série et 1 USB ou 2 USB
Ports exclusifs pour la communication avec lecteur SterilCard pour PC		2 USB

STERILCARD

	U.C.	
Espace mémoire	Ko	64
Nombre de cycles		30

LECTEUR STERILCARD POUR PC

	U.C.	
Interface		RS-232
Durée de vie	cicli	200.000
Température de fonctionnement	°C	Entre 0 et 50
Humidité relative	%	Entre 20 et 90
Dimensions	mm	65,5x75x13

MODULE SÉRIE-ETHERNET

	U.C.	
Ethernet	Mbps	10/100
Interface		RS-232
Température de fonctionnement	°C	Entre 0 et 55
Humidité relative	%	Entre 5 et 95
Dimensions	mm	75,2x80x43,3

MODULE SÉRIE SANS FIL

	U.C.	
Vitesse de transmission	Mops	11
Distance maximum de transmission	m	100
Ethernet	Mops	10/100
Interface		RS-232/422/485
Température de fonctionnement	°C	Entre 0 et 55
Humidité relative	%	Entre 5 et 95
Dimensions sans antenne	mm	100x111x26
Longueur de l'antenne	mm	109

Données techniques fournies à titre indicatif



Cominox S.r.l.

Via G. Viganò, 7 - 20048 Carate B.za (MI) Italy
Tel. +39 0362 912312 - Fax +39 0362 900940
www.cominox.it

REVENDEUR AGREE