

CominoxWizard & CominoxReader



Il programma CominoxReader trasferisce i dati relativi ai cicli e agli interventi di manutenzione salvati sulla SterilCard® nell'archivio elettronico sul PC, attraverso il Lettore SterilCard per PC (opzionale). CominoxReader consente di:

- Trasferire gli interventi di manutenzione e i cicli eseguiti direttamente dalla SterilCard al PC attraverso il Lettore SterilCard per PC
- Archiviare i dati dei cicli effettuati e gli interventi di manutenzione eseguiti
- Visualizzare i cicli in archivio, con la possibilità di stampare i dati sotto forma di tabella o grafico.

Il programma monitor CominoxWizard consente di:

- Collegare contemporaneamente una o più sterilizzatrici al computer
- Vedere in tempo reale lo stato di ogni SterilClave® collegata
- Visualizzare tutte le informazioni che appaiono sul display
- Controllare il grafico del ciclo in tempo reale
- Archiviare i dati dei cicli effettuati e gli interventi di manutenzione eseguiti
- Visualizzare in ogni momento i cicli in archivio, con la possibilità di stampare i dati sotto forma di tabella o grafico.

Il collegamento tra SterilClave e PC si realizza attraverso la porta seriale posta sul retro della sterilizzatrice, di serie su tutti i modelli. Inoltre per i modelli SterilClave è stata studiata una novità assoluta: è disponibile infatti il collegamento di più sterilizzatrici attraverso una rete locale LAN per la gestione di tutte le unità da un unico PC. Questa connessione è attivabile mediante un cavo di rete, attraverso il modulo Seriale-Ethernet (opzionale), oppure senza fili, grazie al modulo Seriale-Wireless (opzionale).

IL KIT CominoxWizard COMPRENDE:

- Licenza d'uso e istruzioni per l'installazione
- Manuale d'uso
- CD-ROM per l'installazione
- Chiave di sicurezza USB
- Cavo seriale
- Adattatore seriale-USB

ACCESSORI CominoxWizard

- Lettore SterilCard per PC
- Modulo Seriale-Ethernet
- Modulo Seriale-Wireless

IL KIT CominoxReader COMPRENDE:

- Licenza d'uso e istruzioni per l'installazione
- Manuale d'uso
- CD-ROM per l'installazione
- Chiave di sicurezza USB
- Lettore SterilCard per PC

CominoxWizard & CominoxReader

Requisiti minimi del PC	U.M.	
Processore		Pentium 4
Velocità del processore	GHz	1
RAM	MB	512
Spazio libero su disco	MB	50
Sistema operativo		Windows XP / 2000
Risoluzione dello schermo	pixel	1024 x 768
Porte esclusive per la comunicazione con SterilClave		1 seriale e 1 USB o 2 USB
Porte esclusive per la comunicazione con Lettore SterilCard per PC		2 USB

STERILCARD

	U.M.	
Spazio di memoria	KB	64
Numero massimo di cicli		30

LETTORE STERILCARD PER PC

	U.M.	
Interfaccia		USB
Tempo di vita	cicli	200.000
Temperatura di utilizzo	°C	tra 0 e 50
Umidità relativa	%	tra 20 e 90
Dimensioni	mm	65,5x75x13

MODULO SERIALE-ETHERNET

	U.M.	
Ethernet	Mbps	10/100
Interfaccia		RS-232
Temperatura di utilizzo	°C	tra 0 e 55
Umidità relativa	%	tra 5 e 95
Dimensioni	mm	75,2x80x43,3

MODULO SERIALE-WIRELESS

	U.M.	
Velocità di trasmissione	Mbps	11
Distanza massima di trasmissione	m	100
Ethernet	Mbps	10/100
Interfaccia		RS-232/422/485
Temperatura di utilizzo	°C	tra 0 e 55
Umidità relativa	%	tra 5 e 95
Dimensioni senza antenna	mm	100x111x26
Lunghezza antenna	mm	109